

Brother Drucker HL-
L2400DW HL-
L2400DWE HL-
L2442DW HL-
L2445DW HL-
L2447DW HL-
L2460DN HL-
L2865DW

- Handbuch
- Trommel zurücksetzen

Handbuch

Beschreibung:

Benutzerhandbuch, Online

https://support.brother.com/g/s/id/html/doc/printer/cv_hll2460dw/ger/html/GUID-5039F962-6794-4CB1-B9BB-16AD2E00DDD1_1.html?c=th&lang=th&prod=hll2460dw_us_as

Trommel zurücksetzen

Beschreibung:

Wenn Trommel ersetzt ist, kann man noch ein paar Seiten drucken.
Den Trommelzähler zurücksetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Geräts geschlossen ist.
3. Drücken Sie gleichzeitig OK und image.
4. Drücken Sie OK, um [Trommel] auszuwählen.
5. Wählen Sie [Zurücksetzen], um den Trommelzähler zurückzusetzen.