

Trommel zurücksetzen

Beschreibung:

Wenn Trommel ersetzt ist, kann man noch ein paar Seiten drucken.
Den Trommelzähler zurücksetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Geräts geschlossen ist.
3. Drücken Sie gleichzeitig OK und image.
4. Drücken Sie OK, um [Trommel] auszuwählen.
5. Wählen Sie [Zurücksetzen], um den Trommelzähler zurückzusetzen.

Version #1

Erstellt: 5 Juni 2025 08:47:47 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 5 Juni 2025 08:48:40 von Admin