

Brother HL-L2402D

- [Handbuch](#)
- [Trommel ersetzen](#)

Handbuch

Beschreibung:

Benutzerhandbuch, Online

https://support.brother.com/g/s/id/html/doc/printer/cv_hll2460dw/ger/html/GUID-5039F962-6794-4CB1-B9BB-16AD2E00DDD1_1.html?c=th&lang=th&prod=hll2460dw_us_as

Trommel ersetzen

Beschreibung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
image
3. Halten Sie die Taste Go (Los) ca. vier Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten.
Wenn alle vier LEDs leuchten, lassen Sie Go (Los) los.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.
5. Stellen Sie sicher, dass die Drum (Trommel)-LED nun aus ist.