

Trommel ersetzen

Beschreibung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
image
3. Halten Sie die Taste Go (Los) ca. vier Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten.
Wenn alle vier LEDs leuchten, lassen Sie Go (Los) los.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.
5. Stellen Sie sicher, dass die Drum (Trommel)-LED nun aus ist.

Version #2

Erstellt: 5 Juni 2025 08:49:20 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 5 Juni 2025 08:51:04 von Admin