

Fritzbox USB Fernzugriff

- IP beim Client manuell eintragen

IP beim Client manuell eintragen

Beschreibung:

Standardmäßig wird fritz.box eingetragen, aber wenn man übern tunnel darauf zu greifen will geht das nicht

Durchführung: