

Werkseinstellungen - UNVR

Um auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:

1. Reset Knopf 10 -15 Sekunden gedrückt halten
2. Oder per ssh einloggen, standard credentials

user : ubnt

Pass : ubnt

Dann

```
ubnt-systool reset2defaults
```

ausführen um Werkseinstellungen durchzuführen

Version #1

Erstellt: 22 Juli 2022 11:35:52 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 22 Juli 2022 11:46:42 von Admin