


Easybell

Beschreibung:

Easybell Profil einstellungen:

Provider editieren 

SIP-Konfiguration

type:	<input type="text" value="friend"/>	host:	<input type="text" value="voip.easybell.de"/>
dtmfmode:	<input type="text" value="rfc2833"/>	permit:	<input type="text"/>
auth mode:	<input type="text" value="Benutzername/Pa..."/>	deny:	<input type="text"/>
authuser:	<input type="text" value="SIP-Benutzername"/>	canreinvite:	<input type="text" value="no"/>
nat:	<input type="text" value="ja"/>	disallow:	<input type="text" value="all"/>
allow:	<input type="text" value="g722,alaw,ulaw"/>	outboundproxy:	<input type="text"/>
insecure:	<input type="text" value="port,invite"/>	progressinband:	<input type="text" value="no"/>
port:	<input type="text" value="5060"/>	qualify:	<input type="text" value="yes"/>
transport:	<input type="text" value="udp"/>	encryption:	<input type="text" value="no"/>
defaultip:	<input type="text"/>	rtptimeout:	<input type="text"/>
rtpholdtimeout:	<input type="text"/>	mask:	<input type="text"/>
fromdomain:	<input type="text" value="voip.easybell.de"/>	fromuser:	<input type="text" value="???????"/>
resolve host:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kopfzeilen für SIP REGISTER:

Contact:

Einstellungen für Wählformat und Rufnummernanzeige

Typ:	<input type="text" value="rfc3325"/>	Anzeige eingehend:	<input type="text" value="11 (222) XXX"/>
Wählformat ausgehend:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	Anzeige ausgehend:	<input type="text" value="11 (222) XXX"/>

Erweiterte Einstellungen

Leitungsübergreifende Nummernerkennung:

Version #1

Erstellt: 1 April 2026 07:56:52 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 1 April 2026 07:58:58 von Admin