

# Unifi G4 Pro (Standalone Mode) Zeitstempel ändern

Beschreibung:

Wird eine Unifi Kamera in Standalone betrieben, kann man das Format des Zeitstempels nicht ändern, zumindest nicht über die GUI.

Hier eine Anleitung wie wir dieses per SSH ändern können.

Abänderung:

Per ssh auf die Kamera einloggen. Standard

user: ubnt

pass : ubnt

```
ssh ubnt@192.168.178.68
The authenticity of host '192.168.178.68 (192.168.178.68)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:woZILB1Ci9VRk7g9+AqFQ+lzeil1N9Rvgdnct2Hj6r0.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.178.68' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubnt@192.168.178.68's password:
```

Nach dem wir eingeloggt sind, auf das wurzelverzeichnis / wechseln und nach der config siuchen. Ist jedesmal nach firmware wieder anders.

```
cd /
find -name config
```

---

Version #1

Erstellt: 1 September 2024 10:38:32 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 1 September 2024 10:55:27 von Admin